# User Manual

數位式錄音筆 使用說明書 WK-W831PL

SAMDO

號62浴筋負內華大鄉山齷綿園猕

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

· 縣天·帶(音) 湯擬: 成) 春代以劃辮五主發因珠字韌姑 。 ● 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毁

殺髯꺋勒姑玄瑪15飛劉熱人代鵛淀品商裝奶自聲 ●

**投景定蓟姑品商姪以,羯鵲用動海夫壓与用動因** 

后公蜊育份覢籫醬

益對育惠呆新以章古蓋並開日買關妥真心務劃※

**六八承碑、彫刻、晋劉光翟、殷表印、殷恩牒、水霏霏み、殷巖、晋劉攝、殷郄、桂即、縣夫 ●** 

· 內圖確證呆五不材耗於<a>ス等</a>
十遍如其</a>
可關係

選貳返闡防云號15点人返變此災天紅田 ● 圍礡鏡料發鴉※ ● 本產品售後服務委託售後服務商: 旺德電通股份有限公司·服務專線: (02)8990-4440 弓客,務班費及与工一班日買期自同公本百零台,(回答及品番書家小)路쐒后公與返錄登 **CC灰箭料書爺呆去夫順,各份不赇貶與返妬塗經淚寫真未順日買翻容內書籃料** 為維護您的權利。應即詳實填寫購買日期並蓋店章。於一週內上網http://www.sampo.com.tw 固界半減別<code-block>購入書意果好別限意料其, 帮用業商所營幼用動品予會家本 ●</code> 與事意玉※ 顛惠阳窓應應 理事 上拉引 問題級 **既日賞翻** 批卦 理建 開日主出 各数 MK-M831bF **書題**保品

電源   4號電池×1	消耗功率	450mW	額定電壓	1.5V
淨重 約45g	大型尺寸	W105XD28XH16(mm)	生產國別	中國
 規格				
電源供應	 4號電池×1			
消耗功率	 450mW			
輸出功率	 600mW			
錄音時間	 高音質播放模式	∜SP:約2080分鐘(約34.6小F	侍)	
	低音質播放模式	CLP:約8320分鐘(約138.6小	\時)	
錄音格式	 高音質錄音SP:	WAV		
	低音質錄音LP:	ACT		
播放格式	 VOC: WAV - ACT			
	MP3:MP3 \ WMA	(未保護)		

# 警告

為了避冤火災或是電擊的危險,請勿讓本機暴露於兩中或濕氣中。 為了防止聽力受損,請避冤音量過大和長時間配戴耳機。為了您的安全,開車時或騎車時請勿使用本產品。

17小///

為了避免電擊的危險,請勿打開封蓋或背板,内部並沒有任何使用者可更動的零件。若有任何疑問,請洽詢經銷商。

# 目録

2	本機特點	8	時間設定	15	錄音	27	故障排除
3	安全注意事項	9	錄音模式設定	17	放音	28	緊急處理方法
4	各部名稱	10	錄音聲控靈敏度控制	18	MP3播放	28	<b>趸責聲明</b>
5	安裝方法	11	音效模式設定	19	與電腦連結	29	關於售後服務
6	功能操作	12	播放模式設定	19	條件與安裝		
6	開機/關機	13	查詢剩餘儲存空間	19	連結		
6	音量調整	13	語音循環	20	異度空間		
7	錄音/放音/MP3放音模式切換	14	按鍵鎖功能	24	韌體更新		
7	耳機的使用	14	省電功能	25	錄音檔轉換		
7	檔案夾設定	14	刪除檔案	26	保養方法		

## 本機特點

- 内建512M記憶體。
- 聲控五段高感度調整功能。
- 區段循環放音、跟讀,可當語言學習功能。
- 可杳詢録音時間及剩餘可録音時間。
- 内建喇叭。
- 具耳機功能。
- 可連結電腦。
- 按鍵鎖功能。
- 三個檔案夾功能,每個檔案夾最多可存999筆錄音。
- 電池電力指示,自動省電關機功能。
- 時間顯示功能,含錄音時間記錄。
- 可執行雷話錄音功能。(需使用配件)









# 安全注意事項

在使用本機之前,應仔細閱讀下列事項及使用說明,閱後並請妥為收存,以備將來參考:

本機請勿置於雨中、濕氣中或避免陽光直射及遠離其他會產生熱能的裝置。

在本機和電腦連接進行通訊時,不要隨意扭動USB連線,以免資料中斷影響正常操作,而導致資料存取毀損。

在解除本機與電腦的連接前,先點擊電腦桌面右下角的USB圖示安全移除,再拔出USB連接線,這樣會減少電腦和本機出現錯誤。

使用本機的工作溫度為5°~35℃。

長期不使用本機時,應將其電池從電池座内拔出。

請勿將雜物或液體從機身開口處放進入機身內部。

當本機出現下列情況時,應請合格的維修人員進行維修:

- A: 故障或液體落入本機内。
- B: 雜物或液體落入本機内。
- C: 受到雨淋。
- D:無法正常操作或性能出現明顯變化。
- E:不慎跌落或外殼受損。

請勿擅自拆下任何蓋子、内部裝置或調校内部裝置,請交由本公司專業人員進行維修。


使用耳機時,請勿將音量調太大聲,以冤聽力受損。

當耳朶產生耳鳴時,應將音量調小或取消耳機使用。

當使用開放式耳機時,請勿將音量調太大聲,以避免聽不到周遭的聲音。

# 各部名稱

1.麥克風插孔	10.音量-鍵	19.低音質模式	28.比對
2.顯示幕	11.音量+鍵	20.總錄音數及段數	29.按鍵鎖指示
3.放音鍵	12.重複鍵	21.放音指示	30.MP3/語音模示
4.目錄鍵	13.電源開關	22.錄音指示	31.數字指示
5.PC LINK	14.按鍵鎖開關	23.電池電量指示	
6.錄音/停止鍵	15.電池蓋	24.聲控錄音指示	
7.耳機插孔	16.重複指示	25.工作盤指示	
8.▶▶ 前進鍵	17.檔案夾指示	26.循環指示	
9.◀◀ 後退鍵	18.高音質模式	27. 跟讀指示	



包裝清單: •數位式錄音筆1台 •對錄線1條 •耳機1條 •外接麥克風1條 •光碟片1片 •USB傳輸線1條 •使用說明書1本(含保證書)

# 安裝方法

#### 安裝步驟

打開機背電池蓋,依正負極性裝入全新的1顆4號電池,將電池蓋裝回即可。
 更換電池後,需再重新設定時間。

# 注意事項

- 因本機有外接揚聲器,耗電較大,建議用耳機播放,可延長播放時間。
- 電量不足時,無法進行錄音、放音及電腦連接。
- 電量低時,請及時更換電池。長時間不使用本機時,請將電池取出。

#### 開機/關機

- 按住 電源鍵 不放,直至顯示幕出現待機畫面。
- 待機狀態下,三分鐘内無任何操作或長按 電源鍵 ,本機即會關機。

#### 音量調整

• 按 音量+ 或 音量- ,可依個人需要調整音量的大、小聲。

## 注意事項

- 當外接耳機使用時,可調整音至適當位置。
- 使用耳機時應避免過大音量,以免造成耳朶永久傷害。

## 錄音/放音/MP3放音模式切換

• 在待機狀態下,每按一下 目錄鍵 ,即可進行"錄音"、"放音"、"MP3放音" 模式切換。

## 耳機的使用

• 將耳機插頭插入本機"耳機孔"即可,耳機插頭要與本機插孔尺寸符合。

## 檔案夾設定

- 在待機狀態下,按住 目錄鍵 2秒,顯示幕顯示功能選擇"SET DIR"(如圖1) 按 放音鍵 ,按 音量 + 或 音量 - 選擇檔案夾的號碼設為A、B或C(如圖2)
  - ,按 放音鍵 確認或按 錄音/停止鍵 確認。





#### 時間設定

• 在待機狀態下,按住 目錄鍵 2秒,顯示幕顯示功能選擇"SET DIR",按 前進鍵 或 後退鍵 選擇"SET TIME"(如圖3),按 放音鍵 確認。按 音量+ 或 音量- 修改時間設定,按 退後鍵 確定並移位,設定的順序是

年/月/日/時/分,修改完畢,按 放音鍵 確認,或按 錄音/停止鍵 確認。



錄音模式設定

• 在待機狀態下,按住 目錄鍵 2秒,顯示幕顯示功能選擇 "SET DIR",按 前進鍵 或 後退鍵 選擇 "REC MODE" (如圖4),按 放音鍵 確認。按 音量 + 或 音量 - 選擇錄音模式 (共四種: SP、LP、SP+VOR、LP+VOR),按 放音鍵 確認,或按 錄音/停止鍵 確認。



## 說明

 録音模式共四種:01-SP(優質録音)、02-LP(長時録音)、03-SP(VOR)(優質 録音+聲控)、04-LP(VOR)(長時録音+聲控)

#### 錄音聲控靈敏度控制

• 在待機狀態下,按住 目錄鍵 2秒,顯示幕顯示功能選擇 "SET DIR",按

前進鍵 或 後退鍵 選擇"VOR SENSE"(如圖5),按 放音鍵 確認。按 音量+ 或 音量- 選擇錄音靈敏度,數字越大靈敏度越高(共有5級),按 放音鍵 確認,或按 錄音/停止鍵 確認。



## 注意事項

 開啓聲控靈敏度時,當無聲音時便會暫停錄音,有聲音再繼續錄音,此時 聲控靈敏度的設定會影響到啟動錄音的執行。

## 音效模式設定

• 在待機狀態下,按住 目錄鍵 2秒,顯示幕顯示功能選擇"SET DIR",按 前進鍵 或 後退鍵 選擇"SET EQ"(如圖6),按 放音鍵 確認。按 音量+ 或 音量— 選擇音效模式(共5種:正常、DBB、JAZZ、DISCO、CLSS),按 放音鍵 確認,或按 錄音/停止鍵 確認。



#### 播放模式設定

• 在待機狀態下,按住 目錄鍵 2秒,顯示幕顯示功能選擇 "SET DIR",按

前進鍵 或 後退鍵 選擇"SET REP"(如圖7),按 放音鍵 確認。按 音量+

或 音量 - 選擇播放模式(共3種:正常-NO、單曲重複-ONE C)、

全部重複-ALL ( ),按 放音鍵 確認,或按 録音/停止鍵 確認。



## **查詢剩餘儲存空間**

• 在待機狀態下,按住 目錄鍵 2秒,顯示幕顯示功能選擇"SET DIR",按 前進鍵 或 後退鍵 選擇"SEE SPACE"(如圖8),按 放音鍵 確認,此時顯示 幕會顯示目前剩餘的儲存空間,按 錄音/停止鍵 確認。如果改變錄音音質 模式,顯示的剩餘儲存空間亦會改變。



## 語音循環

● 在放音時,按「重複鍵」,把當前時間點設為循環的開始點,此時顯示"A→",表示已設循環放音的起點,再按一次「重複鍵」,顯示"A→B",表示從A段到B段循環放音複讀。按「錄音/停止鍵」可取消循環複讀並回到待機狀態。

#### 按鍵鎖功能

- 在任何狀態下,均可將 按鍵鎖開關 推向右"鎖定",鎖定鍵盤,顯示幕顯示
  - "△"符號。再次將 按鍵鎖開關 推向左,便可取消按鍵鎖。

#### 省電功能

執行功能選擇中各項設定時,如果超過30秒仍無按鍵操作,本機會自動返回 待機狀態。(省電功能對正在執行PC連接、刪除、錄音、放音時無效)

#### 注意事項

• 電量不足時,本機會顯示低電壓字樣( b8tt )。

#### 刪除檔案

在停止狀態下,長按 重複鍵 ,再按 音量 + 或 音量 - 選擇刪除單筆檔案或刪除整個資料夾檔案,按 放音鍵 確認刪除。按 錄音/停止鍵 取消刪除退出。

## 録音

- 在待機狀態下,錄音筆顯示幕上首先顯示當前檔案夾號碼、當前錄音內容
   長度和當前錄音內容的序號約2秒。在待機狀態下,按音量+或音量-可轉換錄音方式("LP"為長時錄音、"SP"為優質錄音)及開啓/關閉靈敏度(VOR)功能。
- 使用内置麥克風或外接麥克風錄音:將麥克風對準錄音源,按住
   錄音/停止鍵 約1秒以上即開始錄音。按一下 放音鍵 即可暫停錄音,再按
   一下 放音鍵 便會繼續錄音。若要停止錄音,按一下 錄音/停止鍵 即可。
- 電話錄音:將外接電話線及電話機局線分別接入電話轉換器,將音頻線插頭分別接到電話轉換器及本機的麥克風外接插孔。(如圖16)
   (接下頁)



- 將錄音轉錄至外置器材:將音頻線插頭接至本機耳機輸出插孔以及外置器材輸入端處,然後同時按下本機的放音鍵及外置器材的錄音鍵。(為避免錄音失敗,請先做好外置器的錄音測試)
- 錄音檔案夾說明:本機共有三個檔案夾,分別為A、B或C,可自行選擇欲錄音的 檔案夾位置,選擇完畢回到待機狀態後,按一下「錄音/停止鍵」即可開始錄音。

#### 注意事項

- 本機錄制的格式:LP為ACT、SP為WAV。ACT檔要在電腦上播放,請先轉成WAV (請參考P.17錄音檔轉換)
- 錄音記憶體錄滿時,本機會自動停止錄音,但無顯示。
- 如按住 録音/停止鍵 將無法進入錄音狀態,同時機器會發出嘀嘀聲提示沒有可錄空間。

#### 放音

- 選擇語音訊息儲存的檔案夾:在待機狀態下,按住 目錄鍵 約2秒,顯示幕顯示"SET DIR",按 放音鍵 確認。按 音量+ 或 音量- 選擇語音訊息儲存的 位置"A或B或C",選擇完畢,按 放音鍵 確認。按 錄音/停止鍵 退出選擇。
- 手動查尋語音訊息:使用 前進鍵 或 後退鍵 選擇上一段或下一段語音訊息或曲目。

#### MP3播放

- MP3模式:在語音模式(VOC)停止狀態下,按一下目錄鍵,切換到MP3模式(MP3)。"#003"表示播放曲目編號,"003'017""表示播放時間。
- MP3播放/暫停/停止/音量調整/循環/刪除,操作均與語音模式操作相同。
- 跟讀/比對:在MP3循環(A-B)狀態,再按 重複鍵 或 後退鍵 ,顯示幕顯示"FOL",此時進入跟讀狀態,開始記錄使用者聲音,時間長度為A-B循環時間,時間到後,又播放原音,再按 重複鍵 或 後退鍵 ,顯示幕顯示"CMP",此時進入比對播放狀態,再按 重複鍵 或 後退鍵 則回MP3正常播放狀態。
- 音效(EQ)模式:在MP3播放狀態,長按[目錄鍵],再按[前進鍵]或[後退鍵],選 擇音效:Eq-01(正常)、Eq-02 DBB、Eq-03 JAZZ、Eq-04 DISCO、Eq-05 CLSS, 再按 放音鍵 確認退出。



## 條件與安裝

- 條件:需要一台WINDOWS操作系統的電腦以及光碟機和一條連接線。
- 安裝: 放入驅動光碟後點選"SETUP.EXE",依安裝程序與提示,輸入安裝完畢即可。

#### 連結

• 連接好USB線,將USB線的插頭插入本產品的USB插孔,另一頭插入電腦的USB插頭即可,此時顯示幕顯示"PCUSB",電腦上出現一個"卸除式硬碟",即可上傳及下載。



# 與電腦連結

#### 異度空間

- 一般用戶都會受到"資料洩密"的困擾,不願讓自已的"個人資料"被別人看到,當朋友借用時只能先刪除這些"隱私",這樣造成很大的麻煩。本機提供的"異度空間"功能徹底解決了這個問題。
- 可用本機附帶的工具把USB磁碟分割為任意比例的兩個部份,用戶在電腦上可以看到兩個卸除式磁碟,並把其中一個加密(也可以不加密),將內容隱藏 起來,沒有密碼就不能看到這些資料,這就是非常好用的"異度空間"功能。

- 1.將錄音筆連接到電腦上。
- 2.執行隨機附帶的安裝程式工具包MP3 Player Disk Tool(如右圖)
- 3. 首先看到的格式化工具(如右圖),選擇"分區和加密"選項,將加密磁碟容量選擇一個合適的容量,並勾選設定用戶名或密碼,在"新用戶名"處輸入用戶名,在"新密碼"處輸入密碼,在"新密碼確認"處重新輸入相同的密碼,點擊"開始"按鈕,則開始分區。





## 與電腦連結

- 4. 分區完成,提示如右圖。
- 5.按"確定"後電腦提示重新啓動,確定並重新啓動電腦。
- 6. 啓動後可以看到兩個磁碟(Windows 2K Sp4前的版本只能看到一個磁碟), 點看加密的磁碟,上面有三個檔,其中兩個為隱藏檔,一個為可執行檔, 且磁碟空間只有300K大小。(如右圖)
- 7.執行可執行檔"RdiskDecrypt.exe",在對話方塊中輸入用戶名和密碼(如右圖),如果正確,則可以打開磁碟,進行copy檔。
- 8. 每次連接電,都必需輸入用戶名和密碼才能打開加密磁碟。







## 注意事項

- 將一個磁碟分為兩個磁碟會將磁碟資料清除,請提前備份磁碟上的資料。兩個磁碟 合併為一個時也會清除資料。
- 請不要丢失您輸入的用戶名和密碼,否則將無法用到加密磁碟。而且只能靠合併磁碟 來取消加密磁碟,這樣會損失加密磁碟内的檔案。

# 與電腦連結

#### 韌體更新

- 本錄音筆可以利用電腦上安裝的工具軟體升級或維修系統韌體。
  - 1.將錄音筆連結到電腦,執行電腦上的升級工具"MP3 Player Update"(如右圖)
    - , 然後點擊"選擇新版本韌體檔"按鈕。
  - 2.選擇新的韌體程式(請在本公司的網站上下載 Http://www.wonder.com.tw)
  - 3.點擊"開始升級"按鈕,系統開始升級工作。

## 注意事項

- 韌體升級是用於提高和優化錄音筆的性能。不採用韌體升級也不會影響錄音筆本身的正常運作。
- 韌體升級可能會因錯誤操作而導致錄音筆不能正常工作!請在操作前詳細閱讀 說明書,該操作適合具有一定電腦操作基礎的人員使用。







#### 錄音檔轉換

- 本錄音筆錄制的ACT格式的檔,必需先轉換成WAV檔才能在電腦上播放,可以利用隨機附帶的安裝程式工具包轉換為WAV格式。
  - 1.執行"Sound Converter"程式,點擊"打開"按鈕。(如右圖)
  - 2.選擇要轉換的ACT檔。(如右圖)
  - 3.點擊"轉換"按鈕,開始轉換為WAV檔。(如右圖)







# 保養方法

- 機體外殼上的任何指紋、灰塵或污漬,僅用乾淨、柔軟的布沾微量的水擦拭即可,不要使用任何清潔劑,如酒精、氨水、磨光劑或油蠟等用品,以免傷害機體外殼。
  - 使用



充電電池、鹼性電池、碳鋅電池不能相互混合使用,並請選購知名品牌電池,勿使用來路不明之電池。





- 使用電池時,請依正負極性裝入,以免發生危險。
- 請勿將電池放於高溫處,或燃燒、拆解、穿孔,以冤電池釋放有毒物質,造成損傷。
- 長時間不使用時,應將電池取出,以冤電池液體流出損壞機體。
- 電池電量用盡時,請交至電池回收中心處理。



# 故障排除

- 顯示幕無顯示 ―
  - 。 電池電量是否用盡。
  - 。 電池正負極是否安裝正確。
- 不能錄音—
  - 。 是否處於按鍵鎖定狀態。
  - 。 是否已無剩餘錄音空間。
  - 。 電池電量是否用盡。
- 喇叭無聲—
  - 。 音量調整鍵是否處於"0"的位置。
  - 。 耳機是否處於連接狀態。

- 不能放音
  - 。 是否處於按鍵鎖定狀態。
  - 。 是否無錄音内容。
  - 。 電池電量是否用盡。
- 耳機無聲―
  - 。 音量調整鍵是否處於"0"的位置。
  - 。 耳機是否正確插入。



## 緊急處理方法

 若錄音筆發生異常,請先將電池取出,並速與客服專線 0800-000150 或就 近經銷商洽詢。

## 

- 此產品為電子數位機器,如有電源不穩(連接電腦或電池)的現象及操作不當,可能會導致資料遺失。在此強烈建議您將重要資料備份。本公司對於任何資料遺失所造成的損失或賠償,恕難負責。
- 本手冊業經仔細檢查及校對,但仍不排除文字拼寫及技術錯誤之可能,若 因錯誤導致與實機不符時,以實機為準,此種錯誤或疏漏不能當呈堂的依 據,其將於新版予以修正。
- 本手冊之全部内容,本公司享有隨時修改之權力,且不另行通知。

## 關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電池取出。若在故障狀態下繼續使用,或自 行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.19,先檢查清楚。

送修前,請先聯絡客服專線 0800-000150,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/進口商:旺德電通股份有限公司 **售後服務專線:0800-000150** 台北(02)8990-4440 台南(06)202-6536 台中(04)2380-0098 高雄(07)350-9091

Simple good life, Sampo

PO SAMPO SA

- ※本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ※保證書内容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力
- ※本產品售後服務委託售後服務商:旺德電通股份有限公司・服務專線:(02)8990-4440
- 如有下列情形之一者,雖在保證期間内亦不予免費優待
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障之起因發生在機體以外者(如:錄影(音)帶,天線...等)
- SAMPO S Do samdo samdo
  - **聲寶股份有限公司** 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 冤費諮詢專線;0800-005438 【0800-鈴鈴-我是聲寶】http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw
- O SAMPO SAMP